



**САМАРА  
СЕКЬЮРИТИ  
СЕРВИС**

Многоканальный: 8 (846) 267-07-01

Отдел продаж: [manager@samss.ru](mailto:manager@samss.ru)

Бухгалтерия: [buh@samss.ru](mailto:buh@samss.ru)

[samss.ru](http://samss.ru)

г.Самара, ул.Дачная 27а, оф.44

## **Инструкция по эксплуатации сигнализационного устройства ВОДНЫЙ СТРАЖ «А - Lite»**

### **Эксплуатация устройства:**

#### **Режим «Охрана»:**

1. Подключить охранный кабель.
2. Включить устройство кнопкой. Загорится световой индикатор (при наличии).
3. Нажать и удерживать в течении 1 секунды кнопку «А» на пульте управления.
  - Если сирена издаст 5 звуковых сигналов, значит не подключен, или поврежден охранный кабель. В случае повреждения приобретите новый охранный кабель.
  - В режиме Охрана, при обрыве/замыкании охранного кабеля произойдет срабатывание сигнализации и включится сирена. Отключении sireны произойдет по истечении 40 секунд. Устройство снова встанет на охрану и, если произойдет восстановление целостности охранного кабеля, сигнализация сработает повторно.

#### **Режим «Снят с охраны»:**

1. Для снятия устройства с охраны нужно нажать и удерживать в течении 1 секунды кнопку «В» на пульте управления. Сирена издаст 2 коротких сигнала (7 коротких сигналов, если было произведено срабатывание сигнализации). Выключить устройство кнопкой.

*Не рекомендуется оставлять устройство включенным в момент работы мотора, так как он создает электрические помехи в бортовой сети и может привести к ложным срабатываниям сигнализации.*
2. Отсоединить охранную привязь от устройства.

Во включенном состоянии, в любом режиме можно отпугнуть потенциального грабителя - нажать и удерживать 1 секунду кнопку «D». Произойдет срабатывание sireны на 40 секунд (на 80 секунд, если устройство находится в режиме Охраны).

### **Замена пульта управления:**

При утере, или выходе из строя пульта управления имеется возможность привязать новый пульт.

1. Приобрести новый пульт управления обратившись в нашу компанию.
2. Включить сигнализацию, переведя кнопку в режим «Вкл». Загорится световой индикатор (при наличии).
3. Нажать на кнопку программирования брелока 8 раз. (произойдет сброс всех привязанных брелоков). Кнопка находится в технологическом углублении в корпусе, рядом с кабельным вводом.
4. Через 30 секунд 1 раз нажать на кнопку программирования. Устройство перейдет в режим сопряжения с новым брелоком. Нажать и удерживать 5 секунд кнопку «А» на новом брелоке.

Сопряжение с новым брелоком произведено.